

Aislamiento de Paredes (Caja de Aire)

Paredes de ladrillo con yeso acartonado.

Aplicación

La tela SPACE REFLEX® es aplicada por medio de fijación mecánica (clavo líquido, clavo de acero, grapas, tornillos con anillas o otros tipos de fijado) a la pared, en la vertical, en toda la superficie añadiendo cada pieza sobrepuesta con distancias de, aproximadamente, 10 centímetros.

El sellado de los encajes es efectuado con cinta adhesiva de aluminio.

Para el perfecto funcionamiento del aislamiento SPACE REFLEX® es muy importante que se respete el espacio de caja de aire, que deberá ser de 2 centímetros como mínimo, para la necesaria ventilación de las paredes aisladas, obteniendo así el máximo partido de la capacidad reflectora del material.



- 1 Soporte.
- 2 Colocar el soporte para el aislamiento.
- 3 Colocar el aislamiento.
- 4 Para mantener la continuidad del producto, añadir los rollos uno sobre otro con una distancia de 10 cm entre cada uno y sellar con cinta de aluminio.
- 5 Fijar el aislamiento.
- 6 Colocar soporte para el yeso acartonado.
- 7 Colocar yeso acartonado.

Aislamiento de Paredes (Caja de Aire)

Pared doble de ladrillo

- 1 Soporte.
- 2 Colocar el soporte para el aislamiento.
- 3 Colocar el aislamiento.
- 4 Para mantener la continuidad del producto, añadir los rollos uno sobre otro con una distancia de 10 cm entre cada uno y sellar con cinta de aluminio.
- 5 Colocar ladrillos de pared interior.
- 6 Colocar el acabado.

