

## Isolamento de Paredes (Caixa-de-Ar)

### Parede de Tijolo com Gesso Cartonado

## Aplicação

A tela SPACE REFLEX® é aplicada por meio de fixação mecânica (pregos de aço, agrafes, parafusos com anilhas, pregos líquidos, ou outros tipos de fixação) à parede, na vertical, em toda a superfície sobrepondo-se cada faixa cerca de 10 cm.

A selagem das juntas é efectuada com fita adesiva de alumínio.

Para o perfeito funcionamento do isolamento SPACE REFLEX® é muito importante que se respeite o espaço de caixa-de-ar, que deverá ser de 2 cm no mínimo, para a necessária ventilação das paredes isoladas, tirando assim total partido da capacidade reflectora do material.



- 1 Suporte.
- 2 Colocar o suporte para o isolamento.
- 3 Colocar o isolamento.
- 4 Para manter a continuidade do produto, sobrepor os rolos 10cm e selar com fita de alumínio.
- 5 Colocar a fixação do isolamento.
- 6 Colocar o suporte para o gesso cartonado.
- 7 Colocar o gesso cartonado.

## Isolamento de Paredes (Caixa-de-Ar)

### Parede Dupla de Tijolo

- 1 Suporte.
- 2 Colocar o suporte para o isolamento.
- 3 Colocar o isolamento.
- 4 Para manter a continuidade do produto, sobrepor os rolos 10cm e selar com fita de alumínio.
- 5 Colocar o tijolo da parede interior.
- 6 Colocar o acabamento.

